

### MONTÁŽNY NÁVOD BLOKOVEJ ZÁRUBNE

SK

Obsah balenia: voľné prvky zárubne, závesy, skrutky. Jednotlivé prvky majú na miestach, v ktorých sa spájajú, vopred pripravené otvory.

Počas montáže budete potrebovať: skrutkovač, vodováha, rozperky, dištančné kocky, klíny, montážna pena (odporúčaná dvojzložková), lepidlo na drevo a prípadne silikón.

**POZOR!** Zárubňa nie je určená na zamurovanie! Montáž sa musí vykonať v suchých, dobre vetraných miestnostiach, po skončení iných prác ako napr. maľovanie, kladenie podlahy, vakovanie ap.

Predtým, ako začnete montáž, zárubňu dobre skontrolujte! Namontovanie zárubne je jednoznačné s jej prevzatím bez výhrad čo do jej kvality. Na všetky viditeľné poškodenia štruktúry a povrchu, ktoré by boli nahlásené po namontovaní, okrem skrytých výrobných chýb, záruka sa nevzťahuje!

#### Príprava montáže:

1. Rozbaľte elementy zárubne, skontrolujte kvalitu výroby (spracovanie, stav fólie, farby), presnosť vyrobených prvkov (rozmery, priamosť hrán, uhly), kompletnosť, ako aj rozmery vzhľadom na dverové krídlo.
2. Pripravte otvor v stene, pričom je potrebné zohľadniť 15 mm škáru na montážnu penu, očistite otvor z prípadných nečistôt a vyrovnajte nerovnosti za účelom zvýšenia prínavosti.
3. Porovnajte výšku hranola blokovej zárubne a ak je to potrebné, skráťte, aby ste dosiahli požadovanú škáru medzi krídlom a podkladom.
4. Dva zvislé prvky a jeden vodorovný uložte na príslušné miesto a spojte ich pomocou lepu a skrutiek, pričom zachovajte vzájomné pravé uhly.
5. Zaskrutkujte závesy do pripravených otvorov. Skontrolujte presnosť spojenia.
6. Skontrolujte správnosť vykonania otvoru v stene (šírku, výšku, plochosť povrchov).

#### Montáž zárubne v stene:

7. Hotovú zárubňu osadte do otvoru v stene pomocou klinov, správne zachovajte funkciu LAVEJ alebo PRAVEJ zárubne, škáry medzi prvkami zárubne a múrom majú byť okolo 15 mm.
8. Vo výške dolných, horných závesov, zámku a prahu, pomedzi zárubňu a múr vložte dištančné doštičky. Zvislé prvky stabilizujte rozperkami nastavovateľnými pomocou klinov.
9. Skontrolujte zvislú a vodorovnú polohu zárubne.
10. Skontrolovanú zárubňu fixne upevnite pomocou montážnych kolíkov, ktoré musia mať príslušné parametre z vzhľadom na druh steny. Z estetických dôvodov odporúčame upevnenia vykonať v drážke pod tesnením, pod horným a dolným závesom, ako aj pod zámkom.
11. Správnosť montáže skontrolujte tak, že zavesíte dverové krídlo a skontrolujete, ako prilieha k rámu. Nastavte polohu krídla vzhľadom k rámu pomocou nastavovateľných závesov. Správne nastavená zárubňa by mala vytvoriť také isté škáry medzi krídlom a zárubňou na celej dĺžke a šírke krídla. Tesnenie sa môže stlačiť o maximálne 3 mm.
12. Chráňte zárubňu pred zašpinením nadbytočnou montážnou penou.
13. Osadenú zárubňu zafixujte k múru pomocou montážnej peny. Penu vstrekuje medzi škáry medzi múrom a zárubňou vo výške rozperiek a v oboch horných rohoch. Po 24 hodinách môžete odstrániť rozperky a klíny, ako aj nadbytočné množstvo látky.
14. Namontujte dekoračné krycie lišty. **POZOR!** Vázby a rohy nie sú súčasťou sady!
15. V miestnostiach, v ktorých je nadmerná vlhkosť, zaistíte miesta styku zárubne s podlahou a stenou silikónom.

Nelakované povrchy nemaľujte a nelakujte preparátmi na báze vody.

**POZOR:** V prípade, ak sa napriek strate záruky, rozhodnete počas vykonávania domácich prác (široko chápaných) zaistiť blokovoú zárubňu maliarskou páskou, najprv skontrolujte na zadnej strane zárubne (tzn. na povrchu, ktorý po namontovaní nie je viditeľný), či pri odlepovaní pásky nedochádza k poškodeniu dekoračnej fólie.

